Wohnmobil · Seitenfenster



01 Prüfe in der Anleitung, ob dein Fenster aus Acryl besteht.

02 Verwende für die Scheibe ein vom Fensterhersteller freigegebenes Verfahren.

03 Prüfe gesondert, was für die Gummidichtung geeignet ist.

Zur vollständigen Fotoanleitung

https://droomcamp.nl/de/wohnwagen-wohnmobil-pflege/#camper-raam