Boot · Rumpf und Wasserlinie



01 Prüfe, ob der Belag oberhalb, an oder unterhalb der Wasserlinie sitzt.

02 Prüfe die Rumpfoberfläche an dieser Stelle. Die Farbe des Randes reicht dafür nicht aus.

03 Wähle erst dann ein Mittel, dessen Etikett genau diese Oberfläche und Anwendung nennt.